




# 「暖魚宝」加温フィルム

## 取扱説明書



取得済み

### ●「暖魚宝」加温フィルムの梱包明細



- 段ボール箱
- 警告ラベル  
※水中に沈むまでは通電禁止
- 緩衝材  
※中は加温フィルム本体
- 取扱説明書
- 温度調整器 ※プラグ付き
- 浮上がり防止の重り
- 温度センサー
- 銅製ケーブル

### ● 温度調整器の詳細



- 赤色：アース接続異常 ※正常な場合は常滅
- 青い：加温 緑：加温停止、保温の状態
- 温度を示す画面。単位は℃
- 電源ボタン（電源入れると切るのは同じボタン）
- 温度を上へ調整するボタン
- 温度を下へ調整するボタン
- 「設置」のボタン

## ●「暖漁宝」加温フィルム使用方法

### STEP①：本体及び付属部品の確認と外観状態の確認

- a-上記明細を参考に本体と付属部品を確認してください。
- b-各部品に破損などが無いか、状態をご確認ください。

### STEP②：部品の組み合わせ

- a-必要に応じ、浮き上がり防止用の重りを取り付けてください。
- b-本体を温度調整器と連結し、しっかり締めてください。

### STEP③：本体と温度センサーを水中に浸漬

- a-加温フィルム本体全部を水中に浸漬してください。
- b-温度センサーも水中に浸漬してください。

### STEP④：通電と希望温度の設定

- a-温度調整器の付属プラグで通電すること。
- b-「温度調整器」を使用して希望温度を設定すること。

## ●希望温度設定の方法（26℃に設定すると）



ステップ	内容
①	電源接続後、「開/閉」ボタンを押すと、現在の温度が数字で表示されます。
②	「設定」ボタンを約5秒間長押し、温度表示が点滅するのを待ちます。
③	「上昇」または「下降」ボタンを押して、希望の温度に調整します。
④	ご希望の温度に達したら、そのまま何も操作せずにお待ちください。しばらくすると表示の点滅が自動で停止し、加温が開始されます。

## ■使用ヒント

- ①水深が十分な場合、本体を垂直に吊り下げると加温効果がより高まります。
- ②製品を使用する時、コンセント或いはタップの接地状況を確認してください。


## ■注意事項

- ①通電前、加温フィルム本体を完全に水中に浸漬し、温度センサーも水中に浸漬したかを必ず確認してください。
- ②本製品は水中での使用にのみ適しています。  
通電中に水中から取り出さないでください。故障の原因となります。
- ③使用時は、発熱部に物を載せないでください。  
火元や高温物体から離してください。
- ④専門家以外の分解、修理は禁止します。  
無断分解・修理された製品の交換または保証はお受けできません。
- ⑤本製品は電気製品です。児童の手の届かない場所に保管してください。

※通電前はフィルム本体を必ず水中に浸漬すること！

※通電中はフィルム本体を絶対に水中から取り出さないでください！


## ■使用方法説明のビデオ



Youtube



Instagram



Tiktok